

Sécurisez durablement votre place de parking

Préparation et conformité avant installation

- Vérifiez la conformité au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de votre commune pour valider l'absence d'autorisation de voirie nécessaire.
- Assurez-vous que le support béton est de classe minimale C25/30, propre, sec, plan et d'une épaisseur d'au moins 15 cm.
- Prévoyez un espacement minimal de 30 cm entre le mur et la base de l'arceau pour faciliter la manœuvre.
- Vérifiez la hauteur de dégagement vertical (1,10 mètre minimum) pour permettre le basculement complet de l'arceau.

Étapes de fixation selon le support

- Pour un support béton : utilisez des goujons d'ancrage mécaniques (M10 ou M12) avec une profondeur de perçage de 80 à 100 mm.
- Pour un support asphalté (bitume) : privilégiez le scellement chimique avec tamis pour éviter l'éclatement du sol.
- Installez des bandes réfléchissantes de classe 2 sur l'arceau pour garantir une visibilité nocturne optimale et prévenir les collisions.

Maintenance et entretien préventif

- Lubrifiez le mécanisme de verrouillage deux fois par an avec un spray au silicone ou au téflon pour éviter le grippage.
- Testez le système de déverrouillage tous les 3 mois pour anticiper tout blocage dû à l'oxydation interne.
- Nettoyez la structure métallique tous les 6 mois à l'eau savonneuse pour prévenir la corrosion, en évitant les nettoyeurs haute pression sur les mécanismes.